




# Conformage des moteurs

**Normes NF 51 120**


**Normes CEI 34-8**

**Boite à bornes**

réseau: 220 V / 380 V




Lorsque le moteur est alimenté ainsi  
vu en bout d'arbre il tourne dans  
le sens horaire: M+




réseau: 220 V / 380 V




# Moteur triphasé : 1 vitesse - 2 tensions



Montage étoile



Montage triangle



Lorsque le moteur est alimenté ainsi vu en bout d'arbre il tourne dans le sens horaire: M+





réseau: 220 V / 380 V





**Moteur triphasé :**

**2 vitesses - 1 tension**



**Petite vitesse**

**Dahlander**



**Grande vitesse**

**FIN**