


Pour détecter plusieurs niveau il suffit de mettre plusieurs contacts

- Niveau bas
- niveau maxi
- etc...

Associé à plusieurs contacts plusieures températures peuvent être signalées



Détecteur de température de l'huile